

ALBUMINOCOL

Gélatine prête à l'emploi

CLARIFIE ET ASSOULPIT LES VINS ROUGES

CARACTERISTIQUES

- ◆ **ALBUMINOCOL** est une solution concentrée de gélatine de peau traitée à l'autoclave et stabilisée.
Son degré d'hydrolyse et sa densité de charge de surface sont rigoureusement contrôlés.
Une gélatine non hydrolysée est très difficile d'emploi alors qu'une gélatine trop dégradée ne permet pas une clarification satisfaisante et présente des risques de surcollage.
- ◆ **ALBUMINOCOL** est une gélatine en solution concentrée contenant 250g/L de gélatine active.
- ◆ **ALBUMINOCOL** est la gélatine des vins rouges âpres et durs.
- ◆ **ALBUMINOCOL** permet une clarification rapide. Le contrôle rigoureux de son degré d'hydrolyse et l'ajustement de la densité de charge de surface éliminent les risques de surcollage.
- ◆ **ALBUMINOCOL** apporte une amélioration gustative. Par précipitation des tanins astringents, durs et élimination de l'amertume souvent présents dans les vins rouges de presse.

DOSES D'EMPLOI

- ◆ 2 cL/hL à 8 cL/hL
Soit 1 litre pour 12,5 hL à 50 hL

MODE D'EMPLOI

- ◆ Incorporer **ALBUMINOCOL** au cours d'un remontage.
- ◆ **ALBUMINOCOL** peut également être introduit à l'aide d'une pompe doseuse ou d'un raccord de collage (DOSACOL).

CONDITIONNEMENT

- ◆ Flacon de 1 L - Carton de 15 x 1 L
- ◆ Jerricans de 10 L et 20 L
- ◆ Citerne de 1000 L

CONDITIONS DE CONSERVATION

- ◆ Emballage plein d'origine, non ouvert, en parfait état, à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et exempt d'odeur, hors gel.
- ◆ Emballage ouvert : à utiliser rapidement.

Les informations figurant ci-dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances.
Elles sont données sans engagement ou garantie dans la mesure où les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle.
Elles ne dégagent pas l'utilisateur du respect de la législation et des données de sécurité en vigueur.
Ce document est la propriété de SOFRALAB et ne peut être modifié sans son accord.