



OPTIBENT

Entfernung von Proteinen und überschüssigen Kolloiden aus Mosten und Weinen

CHARAKTERISTIKA

OPTIBENT ist ein Präparat aus aktivierten natürlichen Kalziumbentoniten, das eigens entwickelt wurde, um gleichzeitig eine hochgradige Proteinentfernung und eine gute Trubbildung zu erzielen.

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

OPTIBENT erzielt bei Mosten und Weinen gleichermaßen ausgezeichnete Ergebnisse. **OPTIBENT** entfernt instabile Proteine. Es kann frühzeitig auf Most eingesetzt werden, um anschließend die auf den Wein zu gebende Bentonitmenge zu verringern.

OPTIBENT ermöglicht selbst beim Einsatz großer Mengen eine Begrenzung der Trubmenge (Trubmenge von 1 % bei einer Behandlung mit 50 g/hL).

ANWENDUNG

OPTIBENT kann frühzeitig auf Most eingesetzt und auch zur Eiweißstabilisierung auf Wein gegeben werden.

DOSAGE

Dosage auf Most und Wein: 20 bis 100 g/hL

GEBRAUCHSANWEISUNG

OPTIBENT langsam in das Wasser rieseln lassen und kräftig rühren. Das ganze Pulver befeuchten und die Klümpchen glattrühren (maximal 10%ige Lösungen herstellen – 100 g pro Liter Wasser). Mindestens 2 bis 3 Stunden (und höchstens 12 Stunden) quellen lassen. Anschließend erneut umrühren, damit sich ein Gel bildet. Dann ist **OPTIBENT** gebrauchsfertig. Es wird dringend der Einsatz eines Zuführhahns empfohlen.

Warnhinweis:

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke. Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden.

VERPACKUNG

25 kg

LAGERUNG

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort aufbewahren, der frei von Gerüchen ist. Angebrochene Packungen rasch aufbrauchen.

Die vorstehenden Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie werden ohne Gewähr oder Haftung erteilt, da sich die Verwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen. Sie entbinden den Anwender nicht von der Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und den geltenden Sicherheitsangaben. Dieses Dokument ist Eigentum von SOFRALAB und darf ohne dessen Zustimmung nicht verändert werden.

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - www.martinvialatte.com

135/2020 - 1/1